


Filtro de agua para grifo BRITA certificado para reducir el plomo en el agua potable



Que hay en tu caja

- A Cartucho de filtro
- B Base del filtro
- C Adaptadores (puede o no necesitar uno de estos)
- D Arandelas de goma (que coinciden con los adaptadores)



Instalación del adaptador

Cada grifo del fregadero tiene una punta redonda en el extremo que se puede quitar. Desenroscalo y retírelo. Si su grifo tiene roscas en el EXTERIOR, no necesitará un adaptador o una arandela de goma. Si su grifo tiene roscas en el INTERIOR, deberá usar uno de los adaptadores.

Pruebe los diferentes adaptadores (C) para encontrar el que mejor se adapte a su grifo. Una vez que encuentre el mejor ajuste, coloque la arandela de goma (D) en el adaptador y enrosca el adaptador al grifo.



Instalación del filtro

Paso 1

Coloque la base del filtro (B) debajo del grifo con la taza del cartucho a la izquierda del grifo. Enrosca el collar de montaje en el grifo y apriételo con la mano. No apriete en exceso ni use un alicate.



Paso 2

Coloque su mano debajo de la taza del cartucho de la base del filtro. Con el cartucho del filtro (A), alinee las clavijas de la parte inferior del cartucho con los orificios de la taza del cartucho y empuje hacia abajo hasta que escuche un clic.

Usando su filtro

Hay una manija de color blanco en el lado derecho de la base del filtro. Mueva manija hacia el logotipo de Brita (frente de la base) para usar el filtro. Solo haga correr agua FRÍA a través del filtro en todo momento.

Cuando use su filtro por primera vez, deje correr el agua fría durante cinco minutos. Después de eso, su filtro estará listo para usado cada vez que abra su grifo. No necesitará correr el agua todos los días durante cinco minutos a través de su filtro.





Configuración del filtro en la base del filtro

Agua filtrada - Símbolo de gota de agua Brita en frente de la manija de la base del filtro.

Corriente de agua sin filtrar - Símbolo de gota de agua en el centro de la manija de la base del filtro.

Rociado de agua sin filtrar - Símbolo de tres gotas de agua detrás de la manija de la base del filtro.

¿Cuándo se debe utilizar agua filtrada o sin filtrar?

Agua filtrada en frío

Beber
Cocinar
Hacer fórmula de bebe
Enjuague de frutas y verduras
Cepillado de dientes de los niños
Cuencos de agua para mascotas

Agua sin filtrar

Lavarse las manos
Lavar platos y ropa
Limpieza de pisos y encimeras
Ducharse o bañarse. Adultos, niños y mascotas deben evitar tragar el agua.
Cepillado de dientes de los adultos



Cambiando su filtro

Cada vez que use su filtro, una luz parpadeará seis veces en la parte frontal.

Verde - su filtro está funcionando

Verde y rojo - su filtro está funcionando, pero tendrá que cambiarlo pronto.

Rojo - Es hora de cambiar su filtro. Presione el botón de liberación del cartucho que se encuentra en la parte posterior de la taza del cartucho levante el filtro para retirarlo. Vuelva a revisar el paso 2 de la instalación del filtro para colocar un nuevo cartucho en la taza del filtro.



Quitando su filtro

Si necesita retirar su unidad de filtro, simplemente desenrosca el collar de montaje del grifo.



Use un filtro certificado para reducir el plomo en el agua. Busque el número de certificación, NSF Standard 53, si está comprando un filtro. Es importante seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante. Para aprender más, visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Berrien en www.bchdmi.org.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) no discrimina a ninguna persona o grupo por motivos de raza, religión, edad, nacionalidad, color, altura, peso, estado civil, información genética, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión, creencias políticas o discapacidad.

